

La télécommande

Les fonctions du bouton

1 pression brève :
activation de la synthèse vocale du feu de circulation

2 pressions brèves :
augmentation du volume de la synthèse vocale

1 pression longue :
activation ou désactivation du mode automatique de la télécommande (3 bips courts à l'activation, 1 bip long à la désactivation)

Les messages diffusés aux feux tricolores

Quand le feu piéton est vert

Un signal musical ou un message parlé vous indique que vous pouvez vous engager sur la chaussée et la traverser, même si le feu piéton passe au rouge pendant cette traversée.

Quand le feu piéton est rouge

Un message parlé vous indique qu'il est interdit de s'engager. Exemple : « Rouge piéton - Cours de la Liberté ». Ce message est diffusé une fois, au début du rouge piéton. Vous pouvez obtenir une répétition de ce message en appuyant une nouvelle fois sur le bouton de votre télécommande.

À qui signaler la panne d'un feu sonore ?

En cas de dysfonctionnement localisé à un carrefour, merci de contacter :

l'unité Voirie Circulation Maintenance du Grand Lyon

20 rue du Lac, BP 3103
69399 Lyon cedex 03

tél : 04 72 69 05 30

webmestre@grandlyon.org

La liste des carrefours équipés

- > dans les mairies
- > sur le site Internet du Grand Lyon : www.grandlyon.com

Février 2008 - Conception graphique : O. Coll - Mise en page : Grand Lyon, Direction de la Communication - Photos : Grand Lyon, J. Lacroix



Personnes déficientes visuelles

Télécommande pour feux sonores

MODE D'EMPLOI

GRANDLYON

Communauté urbaine de Lyon
20 rue du Lac, BP 3103 - 69399 Lyon cedex 03
04 78 63 40 40 - www.grandlyon.com





Mode de fonctionnement

En mode manuel

La télécommande est par défaut en mode manuel. Appuyez une fois sur le bouton, la télécommande émet un bip court qui indique qu'elle est en état de fonctionnement. Pour déclencher la synthèse vocale du feu, appuyez une fois sur le bouton à chaque approche d'un carrefour.

En mode automatique

Pour activer le mode automatique, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes. La télécommande émet 3 bips indiquant que la fonction automatique est activée. La synthèse vocale du feu se déclenche automatiquement quand vous approchez d'un carrefour équipé. Pour faire répéter le message de la synthèse vocale, appuyez une fois sur le bouton.

Le mode automatique est activé pendant 30 minutes et un bip est émis toutes les minutes. Passé les 30 minutes, la télécommande repasse en mode manuel pour éviter l'usure prématurée de la pile. Vous pouvez revenir au mode manuel en appuyant sur le bouton pendant plus de 3 secondes. Un bip long vous signale le changement de mode. Pensez à couper le mode automatique quand vous n'utilisez plus votre télécommande.

Réglage du niveau sonore des feux

La méthode de réglage du niveau sonore est la même en mode manuel ou automatique. Pour augmenter le volume sonore, appuyez 2 fois de suite rapidement sur le bouton de la télécommande.

Vous pouvez répéter 3 fois cette opération pour obtenir un volume sonore plus important.



Etat de la pile

La pile est presque vide quand :

- en mode manuel,** la télécommande émet deux bips au lieu d'un à chaque fois que vous appuyez sur le bouton ;
- en mode automatique,** toutes les minutes, la télécommande émet deux bips au lieu d'un.



Les problèmes que vous pouvez rencontrer

Si vous constatez que l'activation de votre télécommande est sans effet, plusieurs hypothèses sont à envisager :

- > La pile de la télécommande est déchargée et vous devez la changer.
- > La télécommande est défectueuse (après le changement de pile) et doit être alors échangée. Il faut la rapporter à votre mairie.
- > Vous n'êtes pas suffisamment proche du feu piéton et le rayon d'action du système est ponctuellement insuffisant pour détecter votre commande (cette distance est variable d'un carrefour à l'autre et dépend de la proximité d'autres équipements avec lesquels il pourrait y avoir des interférences).
- > Il s'agit d'un carrefour dont toutes les traversées ne sont pas équipées.
- > Le dispositif sonore du feu tricolore est défectueux, ou réglé à un volume sonore insuffisant. L'intervention du service de maintenance est alors nécessaire.



L'alimentation de la télécommande est assurée par une pile bouton (référence : CR2450). Lorsque cette pile est usagée, vous devez la remplacer par une autre identique que vous pouvez vous procurer chez un buraliste ou dans un magasin spécialisé. Pour accéder à la pile, pressez fermement sur les deux côtés de la télécommande.

Pour faciliter vos déplacements dans l'agglomération lyonnaise, le Grand Lyon équipe les feux tricolores de dispositifs sonores d'aide à la traversée des passages piétons. Il vous fournit une télécommande permettant d'activer ces dispositifs sonores.

